

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke mit Kofferträger YAMAHA XJ 600 ab Bj. 86

**Artikel-Nummer: 650.449 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Karosseriescheiben M 6,4 x 30
1 Kofferträger rechts	4 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5
1 Versteifungsbügel	6 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4
2 Fußrastenstreben	18 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4
1 Gepäckbrücke	2 Blinkerhaltewinkel
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 flache Muttern M 10 x 1,25
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	16 Kunststoffkappen M 6
4 Blinkerverlängerungskabel á 25 cm	6 Kunststoffkappen M 8

### Montagehinweis

Sitzbank abnehmen. Seitliche Kunststoffverkleidung demontieren. Die beiden hinteren Blinker von der Halterung abschrauben. Den Haltegriff linksseitig unter der Sitzbank demontieren. Er entfällt.

Die vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden linksseitig in der vorderen freien Gewindebohrung des Haltegriffs montiert. Rechtsseitig ist auf gleicher Höhe ebenfalls eine freie Gewindebohrung, worin der rechte Kofferträger montiert wird. Zur Befestigung die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die Fußrastenstreben werden mit der abgekröpften Seite unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Zur Verschraubung am Rahmen ist die Soziesfußrastenverschraubung zu lösen. Die Originalmuttern entfallen. Die Sprengringe abnehmen, jeweils 2 mitgelieferte U-Scheiben 10,5 links und rechts über die Schrauben schieben. Dies ist notwendig, damit die Fußrastenstreben nicht an den Soziesfußrasten anliegen. Nun die Fußrastenstrebe einstecken, die Originalsprengringe darüber und zur Befestigung die mitgelieferten flachen Muttern M 10 x 1,25 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird an den hinteren Originalblinkerhaltern verschraubt. Von innen in die Blinkerhalterung jeweils eine Karosseriescheibe 6,4 x 30 legen und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungswinkeln der Kofferträger direkt verschraubt. Hinten wird zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils der Blinkerhaltewinkel mit der Abkröpfung nach innen zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden. Die zweiten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel werden mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbststichernden Muttern in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt.

**bitte wenden!**

Die Blinker werden in den großen Bohrungen der Blinkerhaltewinkel mit den Originalmuttern verschraubt.

Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

