

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferhalter für
YAMAHA FJ 1200 bis Baujahr 1987

Bestell-Nr. 650.442

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	6 U - Scheiben 8,4
20 U - Scheiben 6,4	2 Blinkerhaltewinkel
2 U - Scheiben 6,4 x 3 mm dick	2 selbstsichernde Mutter M 8
10 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die hinteren und vorderen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Befestigungslaschen, mit denen die Blinker seitlich am Rahmen befestigt waren, entfallen.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der hinteren Kunststoffverschalung mit den Originalschrauben montiert. Die Winkel kommen unter die Verschalungen. Der unteren Rand der Verschalungen ist im Bereich der Laschen etwas auszusparen.

Hinten werden die Kofferträger an den Metallaugen, welche links und rechts von der Verkleidung abstehen, montiert. Und zwar so, daß eine Lasche über und eine Lasche unter den Metallaugen verläuft. In den oberen Laschen ist Gewinde M 8. Deshalb zur Befestigung von unten die Sechskantschraube M 8 x 16 eindrehen.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 innen montiert. Die Fußrastenstreben werden mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten innen verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger, (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese ganz innen montiert werden, mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 angebracht. Und zwar so, daß die Abkröpfung der Winkel zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich noch einmal in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt, wobei jeweils eine U - Scheibe 6,4 x 3 mm dick zwischengeschoben wird.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkel angebracht. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

