

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger

**KAWASAKI
ZL 600 Eliminator
ab Bj. 95**

**Art.-Nr. :
650.269**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Blinkerhaltwinkel
2 Haltestreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
8 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
16 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
10 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Beide hinteren Blinker demontieren.

Befestigung der Kofferträger vorne oben: Über den Federbeinen mit den Originalhutmuttern.

Befestigung seitlich hinten: Mit den Originalschrauben in den letzten Bohrungen der seitlichen Chromblenden.

Befestigung vorne unten: Mit den beiden Haltestreben. Diese werden von innen mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten verschraubt. An den unteren vorderen Laschen der Kofferträger werden sie von innen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern montiert.

Befestigungsbügel: Dieser verläuft über der Nummernschildhalterung und wird mit dieser zusammen verschraubt. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden Hepco - Becker Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Blinker: Zunächst die Blinkerhaltwinkel in den jeweils beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern montieren. Die Montage so durchführen, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker dann wie original in den Bohrungen der Blinkerhaltwinkel verschrauben. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden seitlich an der Rücklichtkonsole vorbei zu den Anschlußkabeln geführt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Ergänzung bieten wir folgendes Zubehör an:

650.269 XC Gepäckbrücke verchromt (auch zu Topcaseanbringung geeignet).
600.209 Sissybar ohne Gepäckbrücke
611.209 Sissybar mit Gepäckbrücke (Topcasemontage nicht möglich).

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger

**KAWASAKI
ZL 600 Eliminator
ab Bj. 95**

**Art.-Nr. :
650.269**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Blinkerhaltwinkel
2 Haltestreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
8 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
16 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
10 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Beide hinteren Blinker demontieren.

Befestigung der Kofferträger vorne oben: Über den Federbeinen mit den Originalhutmuttern.

Befestigung seitlich hinten: Mit den Originalschrauben in den letzten Bohrungen der seitlichen Chromblenden.

Befestigung vorne unten: Mit den beiden Haltestreben. Diese werden von innen mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten verschraubt. An den unteren vorderen Laschen der Kofferträger werden sie von innen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern montiert.

Befestigungsbügel: Dieser verläuft über der Nummernschildhalterung und wird mit dieser zusammen verschraubt. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden Hepco - Becker Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Blinker: Zunächst die Blinkerhaltwinkel in den jeweils beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern montieren. Die Montage so durchführen, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker dann wie original in den Bohrungen der Blinkerhaltwinkel verschrauben. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden seitlich an der Rücklichtkonsole vorbei zu den Anschlußkabeln geführt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Ergänzung bieten wir folgendes Zubehör an:

650.269 XC Gepäckbrücke verchromt (auch zu Topcaseanbringung geeignet).
600.209 Sissybar ohne Gepäckbrücke
611.209 Sissybar mit Gepäckbrücke (Topcasemontage nicht möglich).