

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger MOTO GUZZI Centauro GT/ Sport

Artikel-Nummer: 650.523 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungstrebe	2 Befestigungsadapter links + rechts
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Inbusschrauben M 8 x 30
8 selbstsichernde Muttern M 8	4 Sprengringe Ø 8,4
18 U-Scheiben Ø 8,4	2 Inbusschrauben M 8 x 20
2 Inbusschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
8 U-Scheiben Ø 6,4	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Auspuffhaltetaschen	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Heckverkleidung demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Auspufftöpfe mit den mitgelieferten Laschen um 3 cm absenken. Auspufftopf und Schellen lösen. Die Originalschrauben entfallen. Die Haltetaschen werden am Auspufftopf mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Montage der Befestigungsadapter:

Diese links + rechts in den freien Gewindebohrungen im Rahmenheck mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen montieren (siehe Foto). Die aufgeschweißten Laschen müssen nach außen zeigen. Heckverkleidung und Sitzbank wieder montieren!

Montage der Kofferträger:

Die mittleren und hinteren Flachstahllaschen der Kofferträger werden an den zuvor montierten Befestigungsadaptern mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die vorderen Haltetaschen der Kofferträger werden außen über den Originalbefestigungspunkten zusammen mit den Auspuffhaltetaschen mit den Inbusschrauben M 8 x 35, U-Scheiben Ø 8,4, der großen original U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Versteifungstrebe verläuft über dem Kotflügel und wird mit den hinteren kleinen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt (in Fahrtrichtung gesehen davor).

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Der Kofferträger kann mit einer Gepäckbrücke ergänzt werden, Artikel-Nummer 650.523 01 01. Diese wird zusammen mit den Kofferträgerlaschen von außen an den Befestigungsadaptern montiert.

Das Trägersystem ist nur zur Anbringung der JUNIOR-Koffer vorgesehen!

