

**Gepäckträger
ohne Kofferträger**

BMW R 100 R Mystic

Artikel- Nummer: 650.619 X

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Rohradapter (links + rechts)
- 1 Montagebügel
- 10 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 20 U-Scheiben Ø 6,4
- 7 selbstsichernde Muttern M 6
- 11 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die Sitzbank abnehmen. Die Heckverkleidung demontieren.

Die Montagebügel über den Rahmen legen, die Heckverkleidung darüber und mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschrauben. Die Original-U-Scheiben entfallen.

Der Rohradapter wird linksseitig in der freien Gewindebohrung am Rahmen verschraubt; rechtsseitig an der am Rahmen angebrachten Lasche. Zur Verschraubung jeweils die Sechskantschraube M 6 x 18 verwenden.

Die hintere Befestigung der Rohradapter erfolgt an dem zuvor montierten Montagebügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Rohradapter direkt von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die Gepäckbrücke ist zur Montage der unterschiedlichen HEPCO-BECKER-Topcases mittels Schnellverschluß vorgesehen.

