

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferträger für HONDA FT 500

Artikel-Nummer: 650.108 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Rohrbügel
2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 selbstsichernde Muttern M 8
2 U-Scheiben \varnothing 8,4
2 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x 30 mm

1 Gepäckbrücke
4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 selbstsichernde Muttern M 6
8 U-Scheiben \varnothing 6, 4
8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die seitlichen Haltegriffe hinter den Federbeinen demontieren. Die beiden hinteren Blinker samt Gestänge vom Rahmen lösen.

Die vorderen Befestigungslaschen der Rohrbügel werden in den hinteren Bohrungen der Haltegriffe mit den Originalschrauben montiert. Die Laschen werden, wie bei den Haltegriffen auch, durch Aussparungen des Kotflügels verlegt.

In den frei gewordenen Bohrungen der hinteren Blinker werden die hinteren Befestigungswinkel der Rohrbügel montiert. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden. Von der Radseite her werden auf die Bohrungen jeweils eine Karosseriescheibe \varnothing 8,4 x 30 mm gefügt.

Die Blinker von dem Befestigungsgestänge lösen. Sie werden wie original auf den Haltebolzen an den hinteren Laschen der Rohrbügel montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Gepäckbrücke wird von innen an den oberen Laschen der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 direkt verschraubt. Danach die Kunststoffkappen anbringen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

