

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikel-Bezeichnung:**

Protech EDITION  
Kennzeichenhalter

**Bestellnummer:**

6531154

## Yamaha XJ 600 '09-

### Demontage:

- Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklemmen.
- Amtliches Kennzeichen, originale rechte Seitenverkleidung und Kennzeichenhalter gemäß Werkstatthandbuch entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker voneinander trennen.
- Den Reflektor vom Kennzeichenhalter entfernen.

### Montage:

- Die Kennzeichenbeleuchtung erfolgt bei diesem Halter durch eine spezielle ovale oder eine gefräste Kennzeichenleuchte (nicht im Lieferumfang enthalten). Die ovale Kennzeichenleuchte wie folgt am Kennzeichenhalter montieren:  
Die Abdeckung der Leuchte durch Lösen der Kreuzschlitzschrauben demontieren und die Grundplatte mit der Glühlampe mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an den schräg gegenüberliegenden Bohrungen am Kennzeichenhalter befestigen. Anschließend die Abdeckung der Leuchte von hinten durch den Halter mit den Kreuzschlitzschrauben wieder befestigen.
- Anschließend den Kennzeichenhalter mit den originalen Schrauben, den beiliegenden U-Scheiben und Stopfmuttern befestigen.
- Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung mit denen der Zubehörleuchte verbinden.
- Bei Montage der Zubehörlinker (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen mit denen der originalen Blinker verbinden. Bei Blinkern mit LED-Technik kann es notwendig sein, die im Lieferumfang der Blinker enthaltenen Widerstände zu montieren. Sollte das die Blinkfrequenz nicht verringern, muss ein spezielles Blinkerrelais montiert werden.
- Anschließend ist es notwendig die elektrischen Leitungen zu isolieren und mit Kabelbindern ausreichend zu fixieren, so dass diese nicht abgequetscht werden und kein Kurzschluss entstehen kann.
- Die Fahrzeugbatterie anklemmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. Anschließend die originale Heckverkleidung und Sitzbank bzw. Sitzpolster gemäß Werkstatthandbuch wieder montieren.
- Der originale Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der Reflektor nahezu senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine Nase des Halters von hinten in die entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der beiliegenden Senkkopfschraube befestigen.
- Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am Kennzeichenhalter montieren.

### **Achtung! Wichtiger Montagehinweis**

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker wieder zu verwenden.

### **Stand:**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**  
**Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE  
Motorsport GmbH**