MONTAGEANLEITUNG HINTERRADABDECKUNGEN

Fahrzeugmodell	Hinterradabdeckung ABS-Kunststoff / CARBON Fahrtrichtung links	Hinterradabdeckung CARBON Fahrtrichtung rechts	Besonderheiten siehe Montage-Hinweis Nr.:	Hinterradabdeckung ABS Kunststoff Fahrtrichtung rechts	Besonderheiten siehe Montage-Hinweis Nr.:
Honda					
CBR 125 RR	A	/	/	F	/
CBF 500/600 2004-	A	/	/	F	/
CB 600 SF Hornet	A	F	/	F	/
CBR 600 F Mod. 99 -	A	B	/	/	/
CBR 600RR	A			B	
CBR 900 RR Mod. 92-95	A	C	/	C	/
CBR 900 RR Mod. 96-99	A	D	1	D	1
CBR 900 RR Mod. 2000-2001	A	D & F	/	D & F	/
CBR 900RR Mod.2002-	A			B	
CB 900 Hornet	A			F	
VTR 1000 F	A	D	/	G	/
VTR 1000 SP 1	A	D & F	/	D & F	/
CBR 1100 XX	A	D	/	D	/
X 11	A	/	/	D & F	/
Varadero	A	/	/	D & F	/
Kawasaki					
ZX-6 R Mod. 98 -	A	D	/	D	/
ZR 7	A	/	/	C	/
ZX-7 R	A	D	2	D	2
ZX-9 R Mod. - 97	A	D	/	D	/
ZX 9 R Mod. 98 -2001	A	D	/	D	5
ZX 9 R Mod. 2002-	A			C	
ZX 12 R	A	F	/	F	/
Suzuki					
GSF 600 Bandit	A	C	/	C	/
GSX 600 R Mod. 97-2000	A	F	/	C	/
GSX 600R 2001-2003	A			D	
GSX 600R 2004-	A	/		C	
SV 650	A	/	/	F	/
GSX 750 R Mod. 96-99	A	D	4	C	4
GSX 750 R Mod. 2000 -/1000R	A	C	/	C	6
TL 1000 S	A	E	/	/	/
SV 1000/S	A			F	
GSF 1200 Bandit	A	C	/	C	/
GSX 1400	A			C	
Yamaha					
Fazer 600	A	/	/	C	/
YZF 750 R	A	C	/	C	/
TRX 850	A	D	/	/	/
YZF 1000 R	A	D	/	D	/
FZS 1000 Fazer	A			D	3
XJR 1300	A			F	
Ducati					
Alle Modelle	A	B	/	/	/
Triumph					
T 509 / T 595	A	F	/	/	/

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
BODYSTYLE
Hinterradabdeckungen

Erläuterung zur Montageanleitung:

A = Kettenschutz demontieren. Die Hinterradabdeckung mittels Originalschrauben an den Befestigungspunkten des Kettenschutzes verschrauben
Bitte unbedingt beachten: Bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr!

B = Befestigung erfolgt an den Aufnahmen der Original-Hinterradabdeckung.
zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr

C = An der Schwinge mittels beigefügtem Kabelbinder.

D = Die Befestigung erfolgt mittels Originalschrauben am Bremsleitungshalter. Bitte beachten Sie, daß durch bauartbedingte Toleranzen der Schwinge ein Spalt zwischen Hinterradabdeckung und Schwinge entstehen kann. Leider können bei der Herstellung dieses Zubehörs diese Toleranzen nicht berücksichtigt werden. Um den Spalt auszugleichen, müssen Sie das Befestigungsloch für den Bremsleitungshalter entsprechend nacharbeiten.
Bitte unbedingt beachten: Bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr !

E = Befestigung erfolgt an der Originalaufnahme des Tail Guards.
Unbedingt beachten: Bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr !

F = Befestigung erfolgt an der Originalaufnahme der Schwinge.
Unbedingt beachten: Bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr !

G = Befestigung erfolgt am Bremsleitungshalter mittels beigefügtem Halter.
Bitte unbedingt beachten: Bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr !

H = Befestigung erfolgt mittels Kabelbinder und Halter an der Schwinge .

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Erläuterungen zur Montageanleitung bitte unbedingt beachten!

Stand: 28.11.01

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

BODYSTYLE ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
BODYSTYLE
Hinterradabdeckungen

Besonderheiten zur Montageanleitung!
Hinweise unbedingt beachten

Hinweis Nr.1.: Aufgrund von Serienstreuung kann es bei Modellen ab Baujahr 1998 vorkommen, daß die Bohrung vorne (in Fahrtrichtung/Kettenseite) 1 mm zu hoch ist. In diesem Fall sollte die Bohrung mit einer kleinen Feile zu einem Langloch vergrößert werden.

Hinweis Nr.2.: Die Innenseite des Bremsleitungshalter absägen und die Hinterradabdeckung von unten am Bremsleitungshalter verschrauben.

Hinweis Nr.3.: Die Originals- Verkleidung des Federbeines muß auf 40 mm gekürzt werden.

Hinweis Nr.4.: Die Haltebolzen der Soziusfußrasten in Fahrtrichtung links müssen um ca. 5 mm gekürzt werden. Um Beschädigungen der Hinterradabdeckung bei Soziusbetrieb zu vermeiden, müssen die Haken unterhalb der Sitzbank entfernt werden.

Hinweis Nr.:5.: Wichtiger Sicherheitshinweis! Bitte achten Sie bei der Montage der Hinterradabdeckung auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Reifen und der Hinterradabdeckung. Der Reifen dehnt sich im Fahrbetrieb bis zu einem Zentimeter aus! Bei Bereifung Dunlop D 207 / 180-55 ZR 17 gibt es unterschiedliche Ausführungen. Besonders beachten!

Hinweis Nr.:6.: Die Hinterradabdeckung mittels beigefügtem Halter am oberen Schwingenbogen montieren.

DIE MONTIERTE HINTERRADABDECKUNG DARF IN KEINEM FALL MIT DEM REIFEN IN BERÜHRUNG KOMMEN !

BEI SOZIUSBETRIEB ODER SCHLECHTEN STRASSENVERHÄLTNISSEN SOLLTE DER STOßDÄMPFER NACHGESTELLT WERDEN, UM BESCHÄDIGUNGEN AN DER HINTERRADABDECKUNG ZU VERMEIDEN.

BEI DIVERSEN MODELLEN IST ES NOTWENDIG DEN AUSGLEICHSBEHÄLTER AM FEDERBEIN ZU VERDREHEN, DAMIT ES BEI VOLLEM EINFEDERN NICHT ZU BESCHÄDIGUNGEN AN DER HINTERRADABDECKUNG KOMMT.

DIE HINTERRADABDECKUNGEN DÜRFEN NUR MIT DEN ORIGINALREIFEN DES HERSTELLERS MONTIERT WERDEN!

BESCHÄDIGUNGEN, DIE AUFGRUND UNTERLASSUNG DIESER MAßNAHMEN ENTSTANDEN SIND, KÖNNE NICHT ALS REKLAMATION ANERKANNT WERDEN!

WICHTIG! FABRIKATIONS-TYPENSCHILD (ANLAGE TÜV-GUTACHTEN) AN DER INNENSEITE DER HINTERRADABDECKUNG ANBRINGEN!

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Besonderheiten bitte unbedingt beachten!

Stand: 28.11.01

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

BODYSTYLE ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH