

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:
PROTECH EDITION®
Kennzeichenhalter
CBR 1000 RR 2008

Bestellnummer:
6532210

Montage

- 1) Demontieren Sie die Sitzbank und das Soziussitzpolster und klemmen Sie die Batterie ab
- 2) Demontieren Sie den kompletten Kennzeichenhalter inkl. Spritzschutz und Original-Rücklicht. Seitenverkleidung bleibt montiert
- 3) Lösen sie die Original 12mm Schraube (Hexagon), welche das Rahmenheck verbindet
- 4) Schieben Sie die Protech® Heckunterverkleidung im vorderen Bereich unter die Original-Verkleidung, so dass die gebogene Haltenase fest in der Verkleidung einhakt. Am besten vorher die Verkleidung etwas aufdrücken um diese nicht zu verkratzen
- 5) Befestigen Sie das Verkleidungs-Blech mittels der beigefügten Schraube an der Aufnahme der Heckrahmenverbindung
- 6) Montieren Sie nun das Protech® LED-Rücklicht und schließen Sie alle Kabel an
- 7) Zum Schluss montieren Sie den Nummernschildadapter am Halteblech und befestigen Sie den Kennzeichenhalter am Adapter.
- 8) Den Neigungswinkel des Kennzeichenhalters entsprechend einstellen (Sollwert 30° zur Schwinge)

Stand: 30.05.08

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

PROTECH EDITION® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH