

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Zweiseitiger Kofferträger für HONDA XLV 750 R

Art.-Nr. 650.155

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 2 Blinkerhaltetaschen |
| 1 Kofferträger rechts | 2 Sechskantschr. M 10 x 55 |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 10,5 x 13 |
| 1 Strebe links | 2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 20 angephast |
| 1 Strebe rechts | 2 selbstsichernde Muttern M 10 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 50 | 6 Inbusschrauben M 8 x 20 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 4 Sechskantschr. M 6 x 20 | 12 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 |
| 4 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 | 4 U-Scheiben $\varnothing$ 10,4 |

Montagehinweise:

Der vordere obere Befestigungswinkel der Kofferträger wird außen über der vorderen Befestigung des Originalgepäckträgers montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen, die Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 20 mit der angephasteten Seite in die Bohrungen einsetzen und darüber die Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 50 montieren.

Die Streben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden von der Radseite an den Befestigungsschrauben der Soziusfußrasten angeschraubt. Hierzu die Originalschrauben gegen die längeren mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 35 austauschen. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für links und rechts passend ist.

Der Befestigungsbügel wird an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Die beiden mittleren Rohrstreben des Befestigungsbügels werden von der Radseite her an den Originalbefestigungspunkten der Auspufftöpfe mit dem Rahmen montiert. Hierzu sind die Inbusschrauben M 8 x 20 zu verwenden.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadater montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Bei der Montage bestimmter Koffertypen kann es notwendig sein, die beiden Blinker nach hinten zu versetzen. Dies geschieht mit den mitgelieferten Blinkerhaltetaschen, die in den Originalbohrungen mit den Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 10,5 x 13 sowie Sechskantschrauben M 10 x 55, selbstsichernde Muttern und U-Scheiben montiert werden.

