

Zusatzanleitung zu Kit 7



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben



Bei den für diesen Kit passenden Motorradmodellen verfahren sie zur Anbringung des AXfix wie folgt:

Hinten:

1. Den Adapter rechts in die Einarmschwinge einsetzen.
2. Den AXfix von links durch die Achse stecken.
3. Anschließend den Kegel mit Griff auf der rechten Seite handfest aufschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass die Kegel mittig aufliegen!

Vorne:

4. Den AXfix von rechts durch die Achse stecken.
5. Die Adapter Scheibe (Schwarz) von links auf den AXfix stecken.
6. Anschließend den Kegel mit Griff auf der linken Seite handfest aufschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass die Kegel mittig aufliegen!

7. Die Spanngurte wechselseitig anziehen.

Bilder hinten in Fahrtrichtung



links



rechts

Bilder vorne in Fahrtrichtung



links



rechts