

VORBEREITUNG

1. Setzen Sie das Motorrad sicher auf den Seitenständer.
2. Die 4 JIS-Schrauben entfernen (Yamaha-Teilenummer 90150-05024-00) die die Windschutzscheibe Windschutzscheibenrahmen befestigen.
3. Die 4 M6 Schrauben entfernen (Yamaha Teilenummer 90111-06029-00), mit denen der Kunststoffrahmen befestigt ist. Kunststoffrahmen entfernen. Der Rahmen wird wiederverwendet.

INSTALLATION

Halterung (2) auf OEM-Rahmen

1. Installieren Sie 1 Cap (10) in jedes Loch des Kunststoffrahmen wie abgebildet.
2. Installieren Sie 1 untere Buchse (8) in jedes Loch des OEM-Kunststoff-Rahmen.
3. Setzen Sie den Rahmen auf den OEM Kunststoffrahmen und schieben Sie die M6 Traversenschraube (9) durch die Bohrlöcher.

Montieren Sie die Halterung am Motorrad

4. Befestigen Sie die Halterung und den Rahmen am Motorrad mit den M6 Truss Schrauben (9). Überprüfen Sie, dass die Vorrichtung zentriert ist.

Windschutzscheibe

6. Nehmen Sie die VStream Windschutzscheibe und legen Sie diese mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch. Abbildung 7
7. Installieren Sie 1 Gummieinsatz (3) in jedes Loch in der Windschutzscheibe, Drücken Sie dann je eine Buchse (7) in jede Öffnung. Abbildung 7
8. Befestigen Sie die Scheibe an den oberen Aufnahmen mittels jeweils einer Schraube mit Alu-Kappe und eine Mutter.

Installieren Sie die Windschutzscheibe an den unteren zwei Löchern

9. Kleben Sie eine Mutter (6) in das Ende Ihres 10mm Schlüssels. (Tape) Abbildung 9
10. Eine Schraube mit Alu-Kappe in ein unteres Loch einsetzen. Den Schlüssel in Richtung des Loches mit der Schraube halten und die Schraube festziehen.
11. Wiederholen Sie den Vorgang bei dem zweiten unteren Loch.
12. Alle 4 M6-Flachschrauben fest anziehen. (4mm Sechskantschlüssel, Schraubenschlüssel) Abbildung 10