

SENA



R1 EVO

SMART CYCLING HELMET

KURZANLEITUNG

1.0.1

GERMAN

VERNETZT FAHREN

Mit dem R1 EVO können Sie dank der integrierten Bluetooth®-Funktion die Sprachansagen der GPS-Navigation hören, Anrufe annehmen und Ihrer Lieblingsmusik lauschen. Über Mesh Intercom™ können Sie mit anderen R1 EVO-Benutzern kommunizieren. Das LED-Rücklicht dient der Sicherheit während der Fahrt.



Integrierte Bluetooth®-Funktion



Mesh Intercom™
900 Meter*



LED-Rücklicht



Sprachbefehl

* in freiem Gelände

ERSTE SCHRITTE

1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENA.COM/DE HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter **sena.com/de** erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

SENA



SENA Technologies, Inc.



sena.com/de

Kundendienst: sena.com/de/support

ERSTE SCHRITTE

KURZANLEITUNG

Produktdetails



SENA-Taste



KURZANLEITUNG


KURZANLEITUNG

So passen Sie den Helm an

1. Setzen Sie den Helm auf. Die Vorderseite sollte Ihre Stirn bedecken.
2. Richten Sie den Riemenversteller mittig aus, direkt unter Ihren Ohren.
3. Ziehen Sie den Helm tief in die Stirn. Die Schnalle muss sich unter dem Kinn befinden und ihre Rückseite Richtung Hals weisen. Ihre Ohren sollten zwischen den Riemen bequem Platz haben.
4. Damit der Kinnriemen fest und bequem sitzt, kann er nach dem Entfernen der Polsterung mit der Schnalle angepasst werden. Ziehen Sie das Ende des Kinnriemens durch die Schnalle, um ihn wie gewünscht festzuziehen oder zu lockern.


Kinnriemenpolsterung

Schnalle




5. Fixieren Sie das Ende des Kinnriemens mit dem O-Ring und befestigen Sie anschließend die Kinnriemenpolsterung.

KURZANLEITUNG




Hinweis: Prüfen Sie die Position und den Sitz des Kinnriemens regelmäßig.

6. Drehen Sie den Knopf für das Rückhaltesystem zum Befestigen im Uhrzeigersinn und zum Lockern entgegen dem Uhrzeigersinn.
7. Wenn Sie die Höhe des Rückhaltesystems ändern möchten, ziehen Sie das Rückhaltesystem fest nach oben oder drücken Sie es fest nach unten in eine andere Position.



Kopf für das Rückhaltesystem



Rückhaltesystem

⚠️ WARNUNG: Um den maximalen Schutz zu gewährleisten, muss dieser Helm ordnungsgemäß an den Kopf des Trägers angepasst werden und korrekt befestigt sein. Hierfür gelten die nachfolgenden Anweisungen. Sollte der Helm nach der Anpassung nicht korrekt sitzen, verwenden Sie ihn nicht. Geben Sie ihn in diesem Fall an den Händler oder Sena zurück.

KURZANLEITUNG

Sena Cycling-App

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die App **Sena Cycling** zu verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.

- App-Funktionen: Mesh Intercom, Musik, FM-Radio, LED-Rücklicht, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch.
- Herunterladen
 - Android: Google Play Store > **Sena Cycling**
 - iOS: App Store > **Sena Cycling**



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Sena Device Manager

Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den Sena Device Manager können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com/de.

KURZANLEITUNG

Grundlegende Bedienung


Einschalten




Ausschalten



Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken



Überprüfung des Akkuladezustands

Visuelle Methode





KURZANLEITUNG

Handy koppeln

Koppeln mit einem Mobiltelefon


Halten Sie die Taste (+) und die mittlere Taste 10 Sekunden lang gedrückt, wenn das **R1 EVO** ausgeschaltet ist.



KURZANLEITUNG

Mobiltelefon


Anruf annehmen



Per Sprachwahl anrufen



Anruf beenden/ablehnen




Steuerelemente der Musikwiedergabe


Wiedergabe/Pause



Nächster Titel



Vorheriger Titel



KURZANLEITUNG


Mesh Intercom™

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, verbindet sich das R1 EVO automatisch mit R1 EVO-Benutzern in der Nähe und ermöglicht ihnen die Kommunikation miteinander, wenn sie die mittlere Taste drücken.

Mesh Intercom einschalten



Mesh Intercom ausschalten



Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)

Benutzer können das Mikrofon während der Kommunikation über **Mesh Intercom** aktivieren oder deaktivieren.

Mikrofon aktivieren oder deaktivieren



KURZANLEITUNG

Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)

Falls bei der Kommunikation über **Mesh Intercom** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls **Kanal 1** verwenden, ändern Sie den Kanal. Sie können einen von neun Kanälen auswählen.

Mit der Taste

Kanaleinstellungen öffnen



 „Kanaleinstellungen, 1“



Kanal wechseln

(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Beenden → 1 → •••)



 „#“



Kanal speichern



 „Kanal ist eingestellt,
Kanal #“

KURZANLEITUNG

Hinweis: Wenn Sie die **Kanaleinstellungen** verlassen möchten, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage „**Beenden**“ hören. Drücken Sie dann die **mittlere Taste**.


Verwenden der Sena Cycling-App

Der Kanal kann über die **Sena Cycling-App** eingestellt werden.


KURZANLEITUNG

Radio


FM-Radio ein






FM-Radio aus




Sender suchen



Sender suchen



Navigieren zwischen
voreingestellten Sendern




Hinweis: Sie können die voreingestellten Sender auch mit dem **Sena Device Manager** oder der **Sena Cycling-App** speichern.

KURZANLEITUNG


LED-Rücklicht

Sprachbefehl verwenden

LED ein



LED aus



SENA-Taste verwenden

LED leuchtet dauerhaft



Nachtlicht



Taglicht



LED aus



Verwenden der Sena Cycling-App

Das LED-Rücklicht lässt sich über die **Sena Cycling-App** steuern.


KURZANLEITUNG

Konfigurationsmenü des Bluetooth-Systems



Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren



Menüoptionen ausführen




Fehlersuche

Zurücksetzen



Reset bei Fehlfunktion



Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Bluetooth-System nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 +  GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Ausschalten	 +  ANTIPPEN 1x
	Lauter/leiser	 + oder  - ANTIPPEN 1x
Mobiltelefon	Anruf annehmen	 ANTIPPEN 1x
	Anruf beenden/ ablehnen	 GEDRÜCKT HALTEN 2s
	Sprachwahl	 GEDRÜCKT HALTEN 3s
Musik	Musik wiedergeben/ pausieren	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Nächster Titel	 + GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Vorheriger Titel	 - GEDRÜCKT HALTEN 1s

SCHNELLÜBERSICHT

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein-/ausschalten	 ANTIIPPEN 1x
	Mikrofon aktivieren oder deaktivieren	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Kanaleinstellungen	 ANTIIPPEN 2x
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Voreinstellung auswählen	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Sendersuchlauf vorwärts/rückwärts	 + oder - ANTIIPPEN 2x
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	 GEDRÜCKT HALTEN 1s
LED- Rücklicht	LED leuchtet dauerhaft	 SENA ANTIIPPEN 1x
	Nachtlicht	 SENA ANTIIPPEN 1x
	Taglicht	 SENA ANTIIPPEN 1x
	LED aus	 SENA ANTIIPPEN 1x