Puig
Air Flow Parts

www.puig.tv
www.puigusa.com

info@puig.tv
info@puigusa.com

# HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883/1200

MOUNTING INSTRUCTIONS

## REF 3688

FRONT FENDER

1 Person

20 min

EASY

| Q | PIEZA/PART | DESCRIPCION | DESCRIPTION | QTY | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Guardabarros delantero | Front Fender | 1 | SOFGXNEW0TS |
| 2 | | Soporte metálico derecho | Right metal support | 1 | SOFGXSPD-L-3688 |
| 3 | | Soporte metálico izquierdo | Left metal support | 1 | SOFGXSPD-R-3688 |
| 4 | | Varilla autoblocante M6 | M6 Lock Rod | 4 | TUERCA-DIN6-LS |
| 5 | | Tornillo Allen M6x16 (ISO 7380) | M6x16 (ISO 7380) Allen screw | 4 | TORNI-Al——520 |
| 6 | | Tapón tornillo Allen M6 (ISO 7380) | M6 (ISO 7380) Allen screw cap | 4 | TAPON————85 |



Reproduction and transfer prohibited