

Artikel-Nr. : **712T024**
Produkt : **Ritzelcover Kit**
Fahrzeughersteller : **Triumph**
Modell : **Bonneville / Thruxton**

Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwandt, beachten Sie bitte diese Hinweise.




Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.



Tipps zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.

Montage:

Das LSL- Ritzelcover Kit wird anstelle der originalen Ritzelabdeckung montiert. LSL-Ritzelcover mit Spritzschutz, Buchse und Schrauben M6x55mm das montieren. Das untere Gewinde mit der Schraube M6x50mm und U-Scheibe verschließen. Anzugsdrehmoment 10Nm beachten!





Fitting Instruction

Article-No. : **712T024**
Product : **Sprocket Cover Kit**
Vehicle Manufacturer : **Triumph**
Model : **Bonneville / Thruxton**

Important:

Read this instruction manual carefully and mind all warnings and tips. You should do this work only if you're qualified, otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may be a risk to your health and life.

Special works are marked with the following signs. Please take special care on these works.



Warning! Important mounting instruction. It shows risks to your life and health.



Tips for mounting and maintenance or to avoid damage.

Fitting:

The LSL sprocket cover replaces the original cover.
Use the chain cover / bolts M6x55 and bushing to mount the new sprocket cover.
Mount the bolt M6x50 and washer on the lowest bore.
A tightening torque of 10Nm is recommended.

