

Gepäckbrücke
Aprilia Falco SL 1000
Artikel-Nummer:
650.767 01 01 schwarz



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 1 Haltestrebe rechts
- 1 Haltestrebe links
- 1 Querbügel
- 2 Inbusschrauben M 8 x 120
- 2 Inbusschrauben M 8 x 40
- 2 Inbusschrauben M 6 x 18
- 2 Inbusschrauben M 6 x 20
- 2 Inbusschrauben M 6 x 45
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 Flanschkopfschrauben M 6 x 20
- 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 10 mm
- 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 13 mm

Montagehinweise

Befestigung der Haltestreben:

Vorne: Außen über den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenleger. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 15 x 9 x 10 mm zwischenfügen. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben verwenden.

Mitte: An den Verschraubungen der Gepäckhalteschrauben mit den Inbusschrauben M 6 x 45 nebst U-Scheiben, wobei die Originaldistanzen weiterverwendet werden.

Befestigung des Querbügels:

Dieser wird oben auf dem Kotflügelhalter an den vorderen Verschraubungen mit den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 sowie den Originalscheiben und -muttern verschraubt. Außen werden die Laschen der Rohrstreben oben auf dem Querbügel mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Befestigung der Gepäckbrücke:

Vorne: An den unteren Verschraubungen der Haltegriffe unter Zwischenfügen jeweils einer Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 13 mm als Abstandshalter. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 120 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Hinten: Die Haltestreben werden jeweils auf der Innenseite der Haltelaschen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

